



S-LINE

Mesh



Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Guide d'utilisation
Kullanım Kilavuzu

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık.

english

1. Kinematic

Pull up the left lever underneath the seat:
Adjustment (in 3 positions). Press down the lever:
Release of the synchronous mechanism for dynamic seating.

2. Seat height adjustment

To raise or lower the height of the seat on an infinitely variable scale, pull adjustment lever on the right side underneath the seat upwards.
Caution! The pneumatic springs should be repaired or replaced by trained personnel only.

3. Seat depths adjustment (optional)

Hold down the front lever underneath the seat and move the seat with your bottom into the desired position (7 positions are possible).

4. Seat inclination adjustment (optional)

Press the lever on the rear left side underneath the seat and adjust negative seat inclination (-3°).

5. Weight adjustment

The weight adjustment regulator is located to the front beneath the seat. Pull it outwards in order to adjust the weight. To obtain a lighter setting, turn the lever to the desired direction: (-) the mechanism becomes lighter. Turning forward (+) tightens the mechanism.

6. Armrest adjustments

2-D-Armrest (option)

Push the button on the outside of the armrest to adjust the height (11 positions) of the armrests. To set the width of the armrests: loosen the lever, move the armrests into the desired position, and tighten the lever.

3-D-Armrest (option)

Push the button to adjust the height (8 positions) of the armrests. To set the width of the armrests: loosen the lever, move the armrests into the desired position, and tighten the lever. By lifting and pushing the armrest pads to the left or to the right, they can be rotated in 3 positions.

7. Height-adjustable lumbar support (optional)

If your chair has a height-adjustable lumbar support: The screw on the rear of the backrest can be loosened to enable the height of the lumbar support to be adjusted. Place the support in the required position and then use the hand wheel to lock it into place.

8. Height adjustable and tiltable neckrest

You can adjust the height of the neckrest by moving it upwards or downwards. To set the angle, move the pad to the required position.

9. Castors

Castors as per DIN EN 12 5 29 – with load controlled braking mechanism.

For textile floors: the wheels of the castors are uni-coloured over the whole surface.

For hard floors: the soft tread of the wheel is of a different colour.

10. Cleaning

Upholstery parts can be cleaned by means of the appropriate commercial detergents for upholstery.

11. Considerations for use

Only use this office swivel chair conventionally

by respecting the general duty of care. Danger of accident exists in the case of use as an ascent assistance, sitting on armrests or other improper use.

türkçe

1. Mekanizma

Kilitlemek için koltuğun sol alt kısmındaki kolu yukarıya doğru çekiniz. 3 pozisyonda mekanizmayı kilitlemek mümkündür. Dinamik bir oturma için mekanizma kolunu aşağıya doğru itiniz ve mekanizmayı açınız.

2. Oturak yükseklik ayarı

Oturak yüksekliğini kademesiz olarak ayarlamak için koltuğun sağ alt tarafındaki kolu kullanınız. **Dikkat!** Amortisör tamiri veya değişimi, firma teknik personeli tarafından yapılmalıdır.

3. Oturak derinlik ayarı (opsiyonel)

Koltuk üzerindeyken oturağın sağ alt kısmındaki butonu içeriye doğru bastırınız ve bırakmadan kalçanızı ileriye doğru iterek oturak derinliğini ayarlayınız. (7 pozisyonda ayarlamak mümkündür).

4. Oturak eğim ayarı (opsiyonel)

Koltuğun üstünde oturmadan, sağ arka alt kısımda bulunan kolu içeriye doğru bastırınız, oturak arka

taraftan yükselerek negatif bir eğim oluşturur (-3°).

5. Ağırlık ayarı

Bireysel ağırlık ayarı koltuğun altında sağ kısımda bulunmaktadır. Arkalığı yumuşatmak için silindirik şeklindeki regülatörü sola (-), sertleştirmek için ise sağa doğru çevirin (+).

6. Kolçak ayarı

2-D kolçaklar, yanlardaki butona basınız ve kolçak yüksekliğini (11 pozisyon) ayarlayınız. Kolçak genişliğini ayarlamak için kolçak altındaki mandalları gevşetiniz ve ayarı yapınız, daha sonra mandalları tekrar sıkınız.

3-D kolçaklar, yanlardaki butona basınız ve kolçak yüksekliğini (8 pozisyon) ayarlayınız. Kolçak genişliğini ayarlamak için kolçak altındaki mandalları gevşetiniz ve ayarı yapınız, daha sonra mandalları tekrar sıkınız. Kolçak üstü pedlerin açısını ayarlamak için pedleri sağa-sola döndürünüz (3 pozisyon).

7. Yükseklik ayarlı bel desteđi (opsiyonel)
Koltuđunuzda bu özellik varsa, sırt kısmında bulunan silindir Őeklindeki topuzu saat yönünün tersine çevirin ve destek yüksekliđini ayarlayın, topuzu saat yönünde sıkarak desteđi tekrar sabitleyin.

8. Yüksekliđi ve açısı ayarlanabilen kafalık (S-Line Mesh 8)
Kafalık yüksekliđini ve açısını yukarı-aŐađı basitçe hareket ettirerek ensenizi destekleyecek Őekilde ayarlayın.

9. Tekerlekler
DIN EN 12 5 29 normuna uygun ve ađırlıđa duyarlı fren sistemine sahiptir.
Halı zemin için: tekerleđin tüm rengi siyahtır.
Sert zemin için: tekerleđin dıŐ kısmı farklı renktedir.

10. Temizleme
DöŐemeli kısımlar döŐeme için uygun deterjanlar ile temizlenebilir.

11. Kullanım uyarısı
Bu büro koltuđunu genel kullanım talimatlarına göre kullanınız. Üzerine çıkıp basamak olarak kullanmak, kolçak üzerine oturmak kazalara neden olabilir.

